

{comments on}

Случается так, что компьютер перестаёт видеть новые USB-устройства (флешки и т.д.), данная проблема случается после вирусной атаки, чистки компьютера, восстановления.

Рассмотрим как данную проблему решить.

Операционные системы Windows Vista и Windows 7

Создайте точку восстановления.

1. Запишите образ на CD или флешку Live-CD/USB ([список](#))

2. **Обязательно сделайте копии следующих файлов**

2.1 C:\Windows\System32\DriverStore

INFCACHE.1

Для Windows Vista каталог C:\Windows\inf

2.2 C:\Windows\inf

usbstor.inf

usbstor.PN

usbport.inf

usbport.PNF

3. Загрузитесь с Live-CD и удалите файл C:\Windows\System32\DriverStore

INFCACHE.1

3.1 Скопируйте с ПК - директорию C:\Windows\inf на котором нет проблем (Windows или Windows 7) и замените следующие файлы,

usbstor.inf (если его нет, но есть usbstor.ibk, то переименуйте его в usbstor.inf.)

usbstor.PNF

usbport.inf

usbport.PNF

4. Проверьте существование файла USBSTOR.SYS в :

C:\Windows\System32\drivers

```
(function(w, d, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push({ section_id: 263974, place: "advertur_263974",  
width: 300, height: 250 }); })(window, document, "advertur_sections");
```